



## INSTRUCTIES MICROCEMENT VOOR WANDEN

**Stap 0)** Voordat u gaat beginnen is het belangrijk dat de ondergrond vlak, schoon en vetvrij is. De wand moet zo egaal mogelijk en spanningsvrij zijn. Gaten en oneffenheden moeten dus eerst opgevuld worden met het juiste vulmiddel.

**Stap 1)** Promotor aanbrengen: breng de PROMOTOR (1) aan in slechts één laag met een verfroller.

**Stap 2)** Gaasband aanbrengen: direct na de promotor het GAASBAND aanbrengen over het gehele oppervlak, eventueel nog wat naden nogmaals met de verfroller oversmeren.  
De droogtijd is 30 minuten.

**Stap 3)** Microcement Basis aanbrengen: meng als eerste de HARS (2) met de KLEUR (3) volgens verhouding onderstaand schema.

1e laag, giet in een schone emmer de zojuist gekleurde HARS, voeg geleidelijk de MICROCEMENT BASIS (4) toe, mix dit gedurende 3/5 minuten tot een honingachtige consistentie, smeer het materiaal vervolgens uit met een stalen troffel over de gehele oppervlakte. Laat 3/5 uur drogen en schuur het gehele oppervlak hierna met schuurpapier korrel 40 en verwijder onvolkomenheden.

2e laag, herhaal de vorige stap op dezelfde manier om zo de tweede laag van MICROCEMENT BASIS (4) aan te brengen. Vervolgens nogmaals 3-5 uur laten drogen, schuren met schuurpapier korrel 40.

**Stap 4)** Microcement Fino aanbrengen: meng als eerste de HARS (2) met de KLEUR (3) volgens verhouding onderstaand schema.

1e laag, giet in een schone emmer de zojuist gekleurde HARS, voeg geleidelijk de MICROCEMENT FINO (5) toe, mix dit op dezelfde manier als de Microcement basis en breng dan een dunne laag aan met een stalen of plastic spaan. Laat 3/5 uur drogen en schuur het gehele oppervlak hierna met schuurpapier korrel 150 en verwijder onvolkomenheden.

2e laag, herhaal alle stappen van de vorige fase om zo de tweede laag MICROCEMENT FINO (5) aan te brengen, laat deze laag 24 uur drogen. Schuur dan met schuurpapier korrel 150 het gehele oppervlak, reinig het daarna met een vochtige doek tot het oppervlak volledig stofvrij is.

**Stap 5)** Primer sealer aanbrengen: breng 2 lagen PRIMER SEALER (6) aan met een verfroller, laat de eerste laag gedurende 15/30 minuten drogen. Breng vervolgens de tweede laag aan, laat deze laag 3 uur drogen.

**Stap 6)** Final sealer aanbrengen: meng de 2 componenten: FINAL SEALER (7) + VERHARDER (8) verhouding 1:10.

Breng met een verfroller deze mengeling van de verharder en sealer met een verfroller aan. Laat deze laag 3-4 uur drogen. Breng hierna de tweede en laatste laag aan, laat een dag drogen. Totale verharding van de laag is na 7 dagen

### NUTTIGE GEGEVENS

Microcement pot life= 1 uur

Sealer pot life= 2 uur

Promoter 100g/ m2

Primer sealer dekking per laag 50cc / m2

Final sealer dekking per laag 50 g / m2

Microcement Basis dekking per laag 1 kg / m2

Microcement Fino dekking per laag 0.4kg / m2

Hars + microcement basis dekking 300cc / kg

Hars + Microcement Fino dekking 500cc / kg